

Блок зажимов (ПВВ на 3...5 ступеней регулирования на стороне НН)




Таблица 13

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса 1 шт., кг
1	8ВЩ.307.152	Колпак	1	0,015
2	8ВЩ.370.065-01	Шайба	1	0,007
3	8ВЩ.585.250	Перемычка	1	0,003
4	8ВЩ.003.013	Корпус (4 отв.)	1	0,011
	8ВЩ.003.016	Корпус (6 отв.)	1	0,011
5	8ВЩ.370.087	Шайба	4-6	0,001
6	8ВЩ.925.019-09	Болт	4-6	0,016
7	8ВЩ.180.100-02	Фланец (для варианта 1)	1	0,075
-	Блок зажимов на 3 ступени регулирования ПВВ. Комплект поз. 1...5, шайбы и гайки, без болтов и фланца поз. 6 и 7, без упаковки:			
	6ВЩ.387.923	Блок зажимов	1	0,2
-	Блок зажимов на 5 ступеней регулирования ПВВ. Комплект поз. 1...5, шайбы и гайки, без болтов и фланца поз. 6 и 7, без упаковки:			
	6ВЩ.387.923-01	Блок зажимов	1	0,2
Блок зажимов на 3 или 5 ступеней регулирования ПВВ применяется в трансформаторах ОМ-1,25/10, ОМ- 2,5/10, ОМ(ЗНОМ)-2,5 и 4/27,5 и др.				
Вариант 1				
Установка блока зажимов с помощью фланца поз. 7 в трансформаторах ОМ(ЗНОМ)-2,5 и 4/27,5 и др.				